



ÉLECTRICITÉ

Réaliser
un circuit
électrique
apparent

TRIDOME

Des idées pour gagner !

BRICO - MAISON - JARDIN

Bon à savoir :

Avant de commencer vos travaux d'électricité, il est très important de **couper l'alimentation électrique générale** au compteur principal.

Il est **interdit d'installer un circuit apparent dans une salle de bains**. Il vous faut réaliser un circuit encastré.

Pensez à vous renseigner sur la réglementation en matière d'installation électrique et de son éventuelle évolution.

La réglementation vous oblige à poser les fils conducteurs à 5 cm au moins au dessus du niveau du sol.


Vous pouvez **fixer vos socles de baguettes à la colle néoprène** à condition que le support soit sain et solide. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est préférable de les visser.

■ Précaution :

Avant de poser les couvercles des baguettes, testez votre installation pour vérifier son bon fonctionnement.


■ Matériel nécessaire :

Mètre et règle	Tracé de la position des saignées et des appareils électriques
Conducteurs simples à âme massive H07 VU	Les choisir de couleurs distinctes
Appareils électriques «en applique»	Prises, interrupteurs, boîtiers de dérivation
Baguettes et plinthes électriques	En plastique
Boîte à onglet et scie à dos	Découpe des baguettes
Marteau et pointes tête homme	Fixation des baguettes
Pincès coupantes et à dénuder	Raccordements
Ciseau à bois	Découpe emplacement des baguettes
Perceuse, chevilles, vis	Fixation des appareils électriques



1

Tracez sur les murs la position des prises et des interrupteurs. Les prises doivent être à 10 cm du sol et les interrupteurs à 1,20m.




2

Si vous traversez une cloison ou un plafond, une gaine de protection permettant le passage des fils est obligatoire.



3

Mesurez les longueurs de baguettes nécessaires et coupez-les à bonne dimension en vous aidant d'une boîte à onglet.




4

Faites les coupes des angles sortants et entrants de manière à ce que vous puissiez passer facilement les fils à l'intérieur.




5

Au niveau des appareils électriques, découpez la cloison pour permettre leur fixation. Faites sauter l'alvéole prévue à cet effet sur les boîtiers des prises et des interrupteurs.




Posez les socles des baguettes au mur en enfonçant un clou tous les 30 cm dans la rainure séparative. Vérifiez que vos baguettes joignent bien.

6



7

Repérer l'emplacement des points de fixation des boîtiers. Percez, chevillez et posez solidement les boîtiers.





8

Passez les fils dans les rainures des baguettes. Maintenez-les provisoirement avec de l'adhésif.

9

Fixez les fils que vous aurez laissé dépasser de 5 cm dans leur boîtier de destination.



10

Testez votre installation puis posez les couvercles des baguettes. Les jonctions sont réalisées à coupe d'onglet.